

Funciones básicas:

- Encendido de Fluvia: presione el codificador una vez.
- Apagado del Fluvia: mantenga pulsado el codificador hasta que el Fluvia se apague.
- Navegación por los menús usando el codificador: gire el codificador para resaltar el botón deseado y luego presione hacia abajo para confirmar la selección.
- Navegación por los menús con la función táctil: use la pantalla táctil para seleccionar una opción.
- Desactivación / activación táctil: presione dos veces el codificador.

Lecturas de flujo y registro:

- Leyendo el flujo: navegue al menú principal >> Datos en vivo
- Registro del flujo: desde Datos en vivo, presione el botón Registro manual o Grabar



- Lectura de datos registrados: navegue hasta Menú principal >> Datos registrados >> Ver datos, luego seleccione el registro que desea ver. Para ver registros anteriores, seleccione Página de registro, luego use el codificador para navegar por las páginas.

Perfilado:

- Perfilado de un río o conducto: navegue hasta Menú principal >> Perfilado, luego seleccione el perfil deseado. Presione Tomar perfil, luego siga las instrucciones en pantalla.

Utilice Perfiles para calcular análisis de flujo más complejos de varios perfiles de flujo diferentes.

Utilice datos en tiempo real para ver o registrar la lectura de flujo actual.

El indicador de batería muestra el porcentaje de batería. Se vuelve rojo cuando está bajo y verde cuando se carga.

Utilice los datos registrados para ver, descargar y borrar los registros de flujo actuales.

Use Configuración para ajustar varios parámetros como intervalos de registro, unidades y preferencias.

Presione el codificador una vez para encender el Fluvia. Cuando esté encendido, mantenga presionado el botón para apagar la unidad.

Utilice el conector del lado derecho del Fluvia para conectar la sonda o el cargador incluido.

Utilice el codificador o la pantalla táctil para seleccionar opciones. Presione dos veces el codificador para deshabilitar o habilitar la pantalla táctil.

